

展示パネルの使用方法

●注意事項

- 1 パネルを移動する際は、ストッパーを完全に収納してください (パネルの破損を防ぐため)
- 2 パネルを移動する際は、ゆっくりと動かしてください
また、パネルを並べるときなど指等を挟む危険がありますので、側面を持たないでください
- 3 ドアの前にパネルをセットした場合は、必ずドアを施錠し開かないようにしてください

セット方法

- 1 収納扉を開けて、下にあるドアストッパーで固定する
- 2 パネルを順次出していく
●A列・B列を使用する場合は
はじめに①～⑤・⑥～⑩を所定の位置に出す
(この時パネル下部のストッパーは固定せずそのままにする)
- 3 最終パネル③⑩を出す場合は、②⑤を一旦B列へ待避させ
(上のタイヤ片方をB列に移動させてパネルを斜めの状態にしておく)
②⑥～③⑩を収納扉が閉められる位置まで移動し、
収納扉を閉めてから②⑥～③⑩を所定の位置にセットする
- 4 パネルを移動後、下部にあるストッパーを手またはスパナ等で回してパネルを固定させる

収納方法

- 1 パネル移動前に、下部にあるストッパーを上まで完全にねじ込む
中途半端にねじ込むと、床に擦れて傷ついたり、
ストッパーが破損したりするので注意してください
- 2 ピクチャーレール(展示パネル上部)に付けた展示物やフック及びワイヤー等を取り外す
- 3 ②⑤を一旦B列へ待避させ
(上のタイヤ片方をB列に移動させてパネルを斜めの状態にしておく)
②⑥～③⑩を収納扉が閉められる位置まで移動する
- 4 収納扉を開けて順次パネルを収納し、最後に閉める

●①⑪～③⑩

各パネル、ゴムが付いている側面を 東側(→)にする

展示ケース

③⑩ ②⑨ ①⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

収納扉

作品保管室

●展示パネルが出ている時に
収納扉の開閉をする場合

②⑤のタイヤ片方をB列の
レールに移動させて
斜めの状態で一旦待避させる

②⑥～②⑩を扉が開閉できる位置
まで移動させる

⑥

●①～⑩

⑦

各パネル、ゴムが
付いている側面を
北側(↑)にする

⑧

⑨

⑩

B 列

ゴム側

①

②

③

④

⑤

番号側

A 列


1

2

3

●平行に移動してください

大型の展示パネル(上記1～3)は
2人以上でゆっくりと操作する



●展示パネルの番号について



パネル側面
 (ゴムがついてない側)に
 番号が表記してあります

●窓の開閉について

展示パネルセット後、パネル⑬⑱㉑についている
 四角い蓋を軽く押して開けると窓開閉用のハンドルがあります